

Bitte vor Arbeitsbeginn vollständig lesen!



Wichtiger Hinweis

Achten Sie vor dem Aufbau darauf, dass das Weinregal auf einem waagrechten und ebenen Boden steht. Sorgen Sie gegebenenfalls für einen Ausgleich.



Wichtiger Hinweis

Das Weinregal ist in sich standfest. Wie jeder Schrank und jedes Bücherregal kann das Weinregal jedoch durch erheblichen Zug nach vorne zum Kippen gebracht werden.

Ab einer Aufbauhöhe von drei Fächern ist es daher aus Sicherheitsgründen erforderlich, die oberen Abdeckplatten mittels eines Winkels an der Wand zu befestigen. Alternativ hierzu ist für höchste Standsicherheit empfehlenswert, die Bauelemente mittels Fliesenkleber o.ä. (z.B. Dünnbettmörtel von PCI) an der Wand sowie untereinander zu befestigen.

- 1) Richten Sie die Bodenplatten (Grundplatten) des Regals so aus, dass sie in allen Richtungen waagrecht und mit der Rückseite an der Wand anliegen. Überprüfen Sie die Lage der Bodenplatten mit einer Wasserwaage.
 - Manche der Grundplatten verfügen nur über eine Sichtseite. Diese sind aus optischen Gründen nur als Boden- und nicht als Deckplatten zu verwenden! Kontrollieren Sie bitte die Grundplatten vor dem Aufbau hierauf, es erspart viel Arbeit!
 - Die Ausrichtung der Bodenplatten ist der wichtigste Arbeitsschritt, da diese das Fundament bilden, auf dem das gesamte Regal steht. Lassen Sie sich dabei Zeit!
- 2) Legen Sie die Eckstücke an die äußeren Bodenplatten.
 - Bei einem Aufbau von Regalen über Eck legen Sie bitte alle Grundplatten mit den Eckstücken aus, bevor Sie ein Regal in die Höhe aufbauen!
- 3) Stellen Sie die Blöcke auf die Führungen von Grundplatte-Grundplatte bzw. Grundplatte-Eckstück und schieben Sie die Blöcke nach hinten.
- 4) Legen Sie die Kapitelle in die Aussparungen der Blöcke.
- 5) Setzen Sie eine weitere Reihe Blöcke auf die Kapitelle und schieben Sie diese nach hinten.
- 6) Legen Sie die Bögen zwischen die Blöcke auf die Vorsprünge der Kapitelle.
- 7) Wiederholen Sie nun das Auflegen der Kapitelle, Blöcke und Einleger (Schritte 4 – 6), bis Sie die Bauhöhe Ihres Regals erreicht haben.
 - Überprüfen Sie die Lage der Bauelemente bei jeder weiteren Fachreihe mit einer Wasserwaage.
- 8) Zum Abschluss legen Sie die verbleibenden Grundplatten als Deckplatten des Weinregals mit den Führungen nach unten in die Aussparungen der Blöcke. Setzen Sie nun noch die Eckstücke ein. Fertig!

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Weinregal!



Florian Ammon & Co GbR

Wessobrunnerstraße 1
D - 82166 Gräfelfing

Tel.: +49 (0) 89 - 854 1607
Fax: +49 (0) 89 - 854 1519

eMail: info@weinkellerbau.de
Internet: www.weinkellerbau.de